

Justera och rengöra ventiler

Då vi endast har motoriserad frånluftsventilation är det viktigt att rengöra och justera fönsterventilerna för den manuella tilluften in i våra lägenheter.

Man skall inte tejpa eller försöka isolera dessa ventiler för tilluften, då det ökar draget genom fönsterkarmen istället.

För att uppfylla kraven i OVK (obligatorisk ventilationskontroll) måste vi tillföra ren luft utifrån in i våra lägenheter. Sedan ventilerar bort smutsig luft ur våra lägenheter genom en motoriserad frånluftsventilation. Tyvärr så har vi inte något värmeväxlarsystem i denna fastighet vilket kan innebära visst kalldrag men om man tar in luften ovan fönster så blir det inte så kännbart kalldrag som igenom fönsterkarmar



Ventilen sitter med stjärnskruvar ovanför fönstert. Släpp på skruvarna och ta ner ventilen, rengör med dammsugare från damm och trasa för smuts. Stjärnmejsel finns i hobbyrum att låna.



Har på ovansidan kan det vara mycket damm och smuts.



Motionera mellan **Min- Max** så att det går lätt, använd 10:ans ringnyckel om det sitter hårt, 10:ans ringnyckel finns även att låna från hobbyrummet.

Sätt ventilen på **Norm** och återmontera det.